

AUSBAU SCHUBLADE HÄNGEREGISTRATURSCHRANK

einbahnig

Um eine Schublade zu entfernen, ziehen Sie diese bis zum Anschlag aus. Direkt hinter der Blende befindet sich unten ein kleiner Ausschnitt. Dieser Ausschnitt wurde umgebogen, um der Schublade den Halt in der Teleskopschiene zu geben. Durch Zurückbiegen dieses Ausschnittes kann die Schublade aus der Teleskopschiene gehoben werden.

Der Einbau erfolgt durch kompletten Auszug der Teleskopschiene und Einsatz der Schublade von oben. Durch Umbiegen des Ausschnittes wird die Schublade wieder gesichert.

Bitte beachten Sie beim Einbau, dass der Plastikzapfen rechts im Schrank auf der Laufleiste der Auszugssperre zu liegen kommt.

doppelbahnig

Um eine Schublade zu entfernen, ziehen Sie diese bis zum Anschlag aus. Dann entfernen Sie die beiden Schrauben, die sich rechts und links direkt hinter der Frontblende in dem Schubladenseitenblech befinden. Sie dienen zur Befestigung an der Teleskopschiene. Jetzt können sie die Schublade durch leichtes Anheben nach vorn rausziehen.

Der Einbau erfolgt durch komplettes Ausziehen der Teleskopschienen und Einsetzen der Schublade von oben. Bitte sichern Sie die Verbindung der Schublade mit den Teleskopschienen durch Befestigung der o.g. Schrauben.

Bitte beachten Sie beim Einbau, dass der Plastikzapfen rechts im Schrank auf der Laufleiste der Auszugssperre zu liegen kommt.