

## AUSBAU TELESKOPSCIENE HÄNGEREGISTRATURSCHRANK

Um die Teleskopschiene eines Hängeregistratorschranks zu demontieren, muss zunächst die Schublade ausgebaut werden. Oberhalb der Teleskopschiene, vorne im Schrank, ist ein Ausschnitt, der nach vorne umgebogen wurde, um die Teleskopschiene an Ihrem Platz zu halten. Dieser Ausschnitt muss wieder in den Schrank gedrückt werden. Nun kann die Teleskopschiene nach oben und gleichzeitig nach vorne aus dem Schrank herausgezogen werden. Hierzu wird die Teleskopschiene aufgrund der größeren Hebelwirkung am besten ganz ausgezogen. Die Teleskopschiene hat im hinteren Teil einen Ausschnitt nach hinten, im vorderen einen nach unten. Mit diesen Ausschnitten ist die Schiene im Schrank eingehängt - daher die Aufwärts- und gleichzeitig Ziehbewegung um die Schiene zu entfernen.

Wenn die Ersatzschiene von vorne nach hinten und gleichzeitig nach unten eingesetzt wurde, biegen Sie bitte den Ausschnitt im Schrank wieder nach vorne, damit die Teleskopschiene gesichert ist.